

Oppstart standplass

1. Sett i støpsel for strømforsyning til elektronikken, og slå på bryter for strøm til 'grav'.

Start gjerne PC også, hvis denne skal brukes. Ikke start program på PC.

2. Etter hvert kommer dette skjermbildet opp på monitor:



Sjekk at skivenr. er riktig og trykk på knappen til høyre (under OK)

3. Neste skjermbilde, valg av blinktype:



Her skal DFS 15m KME velges. Trykk OK.

4. Neste skjermbilde, valg av skivemodell:



Her velges H3D-15 SBR. Trykk OK.

5. Neste skjermbilde:



Nå er anlegget klart til bruk.

Skal anlegget brukes i treningsmodus – Trykk logg inn.

Skal det styres fra PC, er det nå klart for å starte Orion som ligger på standplass-PC.

6. For å slå av anlegget trekkes bare støpsel for strømforsyning ut.

Bryter for strømforsyning i 'grav' slås av, deretter på igjen etter 5

sekunder. Da vil alle skivene gå ned i 'hvileposisjon'. Når alle skivene er nede, slås bryter av igjen.

Anlegget kan nå forlates.

LYKKE TIL!!!